

Уважаемый клиент!

Мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваш выбор и доверие к нашему магазину. Ваше решение приобрести наш товар является подтверждением того, что мы предлагаем качественные товары.

Мы уверены, что этот товар станет незаменимым помощником в вашей жизни и будет радовать вас своим качеством и функциональностью. Мы надеемся, что он оправдает все ваши ожидания и прослужит вам долгие годы.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или потребуется помощь, наша команда всегда готова помочь. Мы рады что вы обратились именно к нам и желаем вам приятного использования нашего товара.

*Мы будем очень рады вашему отзыву,
Спасибо что выбираете нас!*

Проводной 2D сканер

Руководство по настройке

**В комплект поставки входят:
Сканер x 1, USB-Кабель x 1,
Руководство x 1**

**Полезный совет: не выбрасывайте
данное руководство!!!**

Настройка сканера

1. Настройки по умолчанию



2. Настройки интерфейса USB

Подключение к интерфейсу USB USB можно разделить на несколько типов, например USB-клавиатуру, виртуальный последовательный порт USB и т. д. Типом по умолчанию является режим USB-клавиатуры. Если вам необходимо настроить его на другие типы, выполните следующие действия.

При подключении сканера в проводном режиме, сканер может быть настроен как клавиатура USB или интерфейс USB-COM. Режим интерфейса USB по умолчанию - клавиатура USB, если необходимо установить другой режим, отсканируйте штрих-код USB-COM.

Режим USB-клавиатуры
Отсканируйте штрих-код "USB-клавиатура".



Режим виртуального последовательного порта
USB-COM
Отсканируйте штрих-код "USB-COM".



3. Настройка перевода строки

